



太阳能室外红外声光报警器

使用说明书




产品示意图




初次使用


① 开机(进入24小时声光报警模式);




② 触发报警。



白天不工作、晚上工作






工作模式选择



模式	提示声	报警灯	工作状态
1	滴	闪烁1次	24小时工作
2	滴滴	闪烁2次	24小时工作无声模式
3	滴滴滴	闪烁3次	晚上工作声光模式
4	滴滴滴滴	闪烁4次	晚上工作无声模式
5	滴滴滴滴滴	闪烁5次	每间隔1秒闪烁提示
6	没有声音	长亮3秒	关机


安装

① 关于安装高度




② 安装步骤

① 使用十字螺丝刀以顺时针的方向, 分别扭入螺丝, 如下图



② 如下图



技术参数

太阳能板: 5V x 0.6W多晶硅
报警声响: 120dB
充电时长: 6~8小时
探测角度: 110°
电池参数: 3.7V x 600mAH 足容量聚合物锂电池
探测距离: 9~12m (受环境影响)